

感應燈 自我故障排除說明



步驟一、先確認開關/總電源是否打開。



步驟二、搖晃燈管後再重新安裝一次。
(可避免因燈管與燈座間接觸不良之問題)



步驟三、安裝良好燈管測試，若會亮則為燈管故障。
(若手邊無新品，可拆除附近的良品測試。)



步驟四、新燈管依然不亮，可能為感應器故障，需更換新的感應器。



- ※ 恆耀燈管故障時請使用備品自行更換，若無備品時請通知恆耀派送燈管並回收舊品。
- ※ 感應器故障時，請通知恆耀，恆耀將會安排工務人員前往維修。